



Piani cottura da appoggio - profondità 50 cm <sup>(1)</sup>


Countertop hobs - depth 50 cm

Piani cottura da appoggio - profondità 45 cm <sup>(1)</sup>


Countertop hobs - depth 45 cm

Cucinetta appoggio-basculanti a gas - profondità 40 cm <sup>(2)</sup>

Countertop/swinging mini gas stoves - depth 40 cm



(1) Minimo 2.5 cm da schienalino o da parete.  
Minimum 2.5 cm from back panel or wall.



(2) Le cucinette sono dotate di supporti basculanti e griglie fermapentole; The mini stoves are equipped with rocking supports and pot holders.

(3) Questa cucinetta funziona a 12 V c.c. Per il funzionamento a 220 V c.a., applicare un trasformatore;  
This stove runs at 12V DC. Use a transformer to change the voltage to 230V AC.